MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

HYUNDAI SANTA FE' 2006

Item Code **Codice Articolo** *Réference Article*	: **MA/176/IX** **MA/K/176/IX**

GB	ITA	FR
STAINLESS STEEL HIGH MEDIUM BAR	**MEDIUM BAR ALTO IN ACCIAIO INOX**	***MEDIUM BAR HAUT EN ACCIER INOX***

HYUNDAI SANTA FE' 2006

Part List **Lista della bulloneria** *Liste des piéces*	
A 106 x 2	L Ø 6 x 1
B TE 8x60 x 2	M Ø 6 x 1
C Ø 8 x 7	N M/176/L x 1
D Ø 8 x 7	O M/176/B x 2
E M8 x 4	P M/176/R x 1
F TCEI 8x30 x 1	
G TCEI 6x30 x 1	
H T B C E I 8x20 x 2	
I TE 8x25 x 2	



MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

GB

FITTING INSTRUCTIONS LOWER PART

1. Remove the original set of bolts located in the plastic protection below the front bumper (picture 1)

2. Fit the O brackets in the holes previosly freed using A,B, C and D (as indicated in pictures 2/3).

LEFT UPPER PART

3. Remove the original set of bolts (picture 4).

4. Fit the N bracket in the holes previously freed using F,C and D (picture 5).

RIGHT UPPER PART

Fit the P bracket in the hole shown in picture 6 by making it go behind the bracket that holds the air conditioning system pipe using G,L and M.

5. Fix the HIGH MEDIUM BAR to the N and P brackets in the upper part using H,C,D and E.
Fix the MEDIUM BAR to the O brackets in the lower part using I,C,D and E.

6. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PARTE INFERIORE

1. Rimuovere la bulloneria originale situata nella protezione in plastica nera posta sotto il paraurti anteriore (foto 1)

2. Montare le staffe O nei fori precedentemente liberati, usando A,B, C e D (come indicato nelle foto 2/3).

PARTE SUPERIORE SINISTRA

3. Rimuovere la bulloneria originale (foto 4).

4. Inserire la staffa N nei fori precedentemente liberati usando F,C e D (foto 5).

PARTE SUPERIORE DESTRA

Inserire la staffa P nel foro indicato nella foto 6 facendola passare dietro al tubo del climatizzatore utilizzando G,L ed M.

5. Fissare il MEDIUM BAR ALTO alle staffe N e P nella parte superiore usando H,C,D ed E. Fissare il MEDIUM BAR alle staffe O nella parte inferiore usando I,C,D ed E.

6. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE PARTIE INFERIEURE

1. Enlever la boulonnerie originale qui se trouve sûr la protection en plastique noire au dessus du parechoc antérieur(photo 1).

2. Monter les étrier O dans les trous précédemment libérés en utilisant A,B,C et D (comme indiqué dans les photos 2 et 3).

PARTIE SUPERIEURE GAUCHE

3. Enlever la boulonnerie originale (photo 4).

4. Insérer l'étrier N dans les trous précédemment libérés en utilisant F,C et D (photo 5).

PARTIE SUPERIEURE DROITE

Insérer l'étrier P dans le trou indiqué dans la photo 6 en la faisant passer derrièr le tube du climatisateur en utilisant G,L et M.

5. Fixer le MEDIUM BAR HAUT aux étriers N et P dans la partie supérieure en utilisant H,C,D et E. Fixer le MEDIUM BAR aux étriers O dans la partie inférieure en utilisant I,C,D et E.

6. Serrer toute la boulonnerie.

Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	Vehicle model **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
04/04/06	***MA/176/IX*** ***MA/K/176/IX***	***HYUNDAI SANTA FE' 2006***

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

Claudio Gallo

MISUTONIDA
italian style accessories 4x4